

DISTRIBUIDOR

GRUPO
FAMAI
infantiles



FÁBRICA DE MÁQUINAS INFANTILES

EXPENDEDORA MÁQUINA PALOMITAS

- **RECIEN HECHAS!!**
- **Simpático reclamo musical.**
- **Atractiva iluminación LED.**
- **Salida automática de vasos**
- **Gran autonomía.**
- **Indicaciones de uso por voz.**
- **Fácil Movilidad**
(Asa y Ruedas)
- **Monedero electrónico**
PVP ajustable.
- **Sin inversión por parte del**
establecimiento.





1	2	3
INTRODUICIR EL DINERO	TOMA EL VASO DE LA SALIDA Y ABRELO	ROMO EN LA SALIDA DEL POPCORN Y ESPERA QUE TERMINE EL PROCESO DE 90 S.
INSERT THE MONEY	TAKE THE CUP AND OPEN IT	PLACE CUP IN POPCORN EXT AND WAIT FOR 90 SECONDS APPROX.
BITTE GELD EINWERFEN	NEHM DEN BECHER AUS DEM AUSGANGSFACH DURCH LEICHTES DRÜCKEN IN FORM BRINGEN	BITTE DEN BECHER HINTER DEN TRANSPARENTEN ANZEIGENSCHIEBESTELLEN NACH UN. 90 SEKUNDEN DEN BECHER MIT ZWEIFELNDEN POPCORN ENTHALTEN.
INTRODUIRE L'ARGENT	PRENDRE LE GOBLET SANS LA SORTIE POPCORN ET ATTENDRE APPROX. 90 SECONDES	PLACER LE GOBLET SANS LA SORTIE POPCORN ET ATTENDRE APPROX. 90 SECONDES
INTRODUZIR O DINERO	RETA O CORDO DA SAIDA E ABRE-O	COLOCAR NA SAIDA DO POPCORN E ESPERA QUE TERMINE O PROCESSO
INSERIRE L'IMPOSTO RICOMPRISTO	PRENDI IL CONTENITORE E APRILO	POSIZIONA IL CONTENITORE NEL VASO DI USCITA DEL POPCORN E ATTEGGI PER 90 SECONDI CIRCA

¡CUIDADO CALIENTE! ¡ATENCIÓN HOT!

